

**Старт OSD-меню осуществляется кратковременным нажатием на центр джойстика. Переключение режимов работы (AHD-M, AHD-L, CVBS), осуществляется продолжительным нажатием (в течении 3-5сек) кнопки «влево» (AHD-L, CVBS), кнопки «вправо» (режим AHD-M), кнопки «вниз» (PAL, NTSC).**

РАЗЛИЧИЯ В ПОДПУНКТАХ	OSD – МЕНЮ AHD-M	OSD – МЕНЮ AHD-L, CVBS
NR (шумоподавление)	3DNR	НЕТ
ADJUST (насыщенность и чёткость)	НЕТ	COMET

## OSD-МЕНЮ AHD-M

<b>ОБЪЕКТИВ</b>	Ручной	Режим	Внутри / На улице	
	DC	Iris Speed	0 - 15	
		Исходное		
<b>ЭКСПОЗИЦИЯ</b>	Затвор	Авто		
		1/25 - 1/50000		
		FLK		
	AGC	1-15		
	Накопление	Авто / Накопление (x2 - x30) / Выкл.		
	Четкость	1-100		
	D-WDR	Вкл. / Авто / Выкл.		
<b>BACK LIGHT</b> (компенсация засветок)	DEFOG (антитуман)	Выкл. / Авто (POS/SIZE / Gradation / Исходное)		
	Выкл.			
	BLC	Level (High / Средний / Низкий) / Зона / Исходное		
		Select	Зона 1 - Зона 4	
	HSBLC	На экране	Вкл. / Выкл.	
		Black Mask	Вкл. / Выкл.	
Level		0-100		
Режим		Круглосуточно / Ночь / AGC level / 0-255		
Исходное				
<b>WHITE BAL</b> (баланс белого)	AWB / ATW / AWC→Уст. / На улице / Ручной (Синий / Красный) / Внутри			
<b>DAY&amp;NIGHT</b> (день/ночь)	Внешний	D→N (Delay) / N→D (Delay)		
	Авто	D→N (AGC) / N→D (AGC) / D→N (Delay) / N→D (Delay)		
	Цвет			
	B/W	Вспышка	Вкл. / Выкл.	
		ИК смарт	Выкл.	
IR PWM		Вкл. (Level / Зона)		
NR (шумоподавление)	2DNR	Выкл. / Низ. / Сред. / High		
	3DNR	Выкл. / Низ. / Сред. / High		
<b>SPECIAL</b>	Подпись	Выкл. / Вкл. (Установка подписи латинские буквы, цифры...)		

	D-effect	Стоп-кадр	Вкл. / Выкл.		
		Зеркало	Выкл. / Зеркало / Верт. / Поворот		
		Негатив	Вкл. / Выкл.		
	Движение	Выкл.			
		Вкл.	Select	Зона 1 - Зона 4	
			На экране	Вкл. / Выкл.	
			Sensitivity	0-100	
			Цвет	Green / White / Red / Blue	
			Trans	0.25, 0.5, 0.75, 1	
			Alarm	View Type / OSD Type / Alarm Out / Alarm Sig. / Time	
Исходное					
Маскирование	Выкл.				
	Вкл.	Select	4 зоны		
		На экране	Выкл. INV / Mosaic / Цвет		
		Цвет			
		Trans	Исходное		
Язык	Русский + 11 языков				
Дефект	Live DPC	Выкл.			
		Вкл.	Level / AGC level		
	White DPC	Выкл.			
		Вкл.	Pos. / Size / Старт / DPC View / Level AGC / Накопление		
	Black DPC	Выкл.			
Вкл.	Старт / Pos. / Size / Level / DPC View / Накопление / AGC				
RS 485	Номер камеры	0 - 255			
	Номер на экране	Вкл. /Выкл.			
	Скорость	2400 - 38400			
	Возврат				
ADJUST	Чёткость	Выкл.			
		Авто	Level / Start AGC / End AGC / Возврат		
	Монитор	LCD	Гамма	Польз. / Польз. + Y / 0,45-1 / Авто	
			Adapt. Level / Синий усил. / Красный усил.		
		CRT	Black Level / Синий усил. / Красный усил.		
	LSC	Вкл. / Выкл.			
Video OUT	Pal / NTSC				
<b>ВЫХОД</b>	Сохранить изменения / Не сохранять изменения / Сброс к заводским настройкам				